

NANKAIバイクナビ地図更新SDカード

この度は、NANKAIバイクナビをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
更新前に必ず下記のご注意をご確認いただきますようお願い致します。

■セット内容

2025年度版地図更新用SDカード 1枚

地図更新マニュアル 1枚

■更新可能対象機種

「NANKAI」5インチバイクナビ NNV-002A

「NANKAI」5インチバイクナビ NNV-022

■注意事項

1. 「地図更新用」SDカードのデータは、コピーガードが適用されています。
他のSDカードへコピーして利用することはできませんので、予めご了承ください。
2. 地図更新中にエラーが発生する場合は、手順1から再度お試しください。
3. 必ず給電を行いながら更新作業を行ってください。
4. 地図更新には約20分ほど時間がかかります。
更新中は電源を切ったり、SDカードを抜いたりしないでください。
起動しなくなる可能性があります。

■地図更新手順


1. 「地図更新用」SDカードを本体に挿入してください。
2. デフォルトの書き込みディスク変更ポップアップでは、**[キャンセル]**を選択してください。
3. [ナビゲーション]をタッチして、ナビアプリを起動してください。




裏面へ

表面から

- 4.地図更新確認ポップアップが表示されます。
[はい]ボタンを押して地図更新を開始して下さい。



- 5.地図更新には約20分ほど時間がかかります。
更新中は電源を切ったり、
SDカードを抜いたりしないでください。



- 6.最後にアプリのアップデート画面が表示されます。
[インストール]をタッチしてアップデートしてください。



- 7.下記の画面が表示されたら、[完了]ボタンを
タッチして「地図更新用」SDカードを
本体から取り外してください。



- 8.[ナビゲーション]をタッチして、
ナビアプリを起動してください。



- 9.[メニュー] ➡ [システム情報]をタッチして
システム情報画面を開き ナビアプリの
バージョンが下記の内容であることを確認
してください。

